



Dr.Bean *Slim & Beauty*

訂購熱線 : (852)5162-2237

email : info.dr.bean@gmail.com

光療燈機

貨品編號： P12-F10-199

產品分類： 美甲產品

迅速烘乾光療甲磁化光療
甲gel甲水晶甲等



商品說明

UV光療燈使用時，將光管上的透明塑膠蓋拆除，可增強烘乾照甲的效率，體積輕巧，外形美觀，使用方便。適用於美甲檯上或是地板，不佔空間。適合手部及腳趾烘甲，外國進口，美國及日本普遍使用機種。

9W燈管4支,請定期更換以維持使用功效。
(此波長屬可見光，一般使用對眼睛無直接害，但切勿直視燈管。)

使用方法

1. 插上電源線，將I/O開關開到I的位置。
2. 將塗上光療啫喱、磁化光療甲Gel、gel甲、SOAK OFF GEL後，將手指或者腳指放進uv光療機內，按下機後的按鈕，uv光療機會開始亮燈運作，照燈時間會視乎不同產品而不同，一般會由1分鐘至3分鐘及視乎厚薄度而定。

商品功能:

使用UV燈，能夠迅速烘乾UV TOP Coat的Gel甲油。除此之外，最常運用在gel甲、光療甲等快速烘乾，水晶甲不適用。



Dr.Bean *Slim & Beauty*

訂購熱線 : (852)5162-2237

email : info.dr.bean@gmail.com

- 1、機身一定要放平。電源線要穩定，否則uv燈較易燒膽。
- 2、所有光療甲油等物品，絕不能放在UV光療燈旁，否則光療甲油會被UV燈照硬，敬請留意。
- 3、凡購買本公司的任何光療啫喱、磁化光療甲Gel、gel甲、SOAK OFF GEL系列連同UV光療機，均送初級教學。